

LAITELUETTELO

Tunnus	Nimitys	Valkutusalue	Tekniset tiedot	Toimittaa	Asentaa	Lisätarkitukset
100TR/MR00.2	Lämpötila-/kosteusanturi	Jäähdytysverkostot	Ulkoisenään, eteä	AU	AU	Ks. KL-kaavio
100TE/ET00.1	Lämpötila-/valoisuusanturi	Jäähdytysverkostot	Ulkoisenään, pohjoinen	AU	AU	Ks. KL-kaavio
400TE1	Lämpötila-anturi	K2-meno	Putkeen, suojatatskun painoluokka 16 bar	AU	PU	
400TE2	Lämpötila-anturi	K2-paluu	Putkeen, suojatatskun painoluokka 16 bar	AU	PU	
401FV01	2-tiemoottoriventtiili	Lauhdeverkosto	Venttiili+toimilaite, 24V, 0..10V	AU	PU	
401FV01	3-tiemoottoriventtiili	Lauhdeverkosto	Venttiili+toimilaite, 24V, 0..10V	AU	PU	
401FV10	3-tiemoottoriventtiili	Lauhdeverkosto	Venttiili+toimilaite, 24V, 0..10V	AU	PU	
401FV11	2-tiemoottoriventtiili	Varajäähdytys	Venttiili+toimilaite, 24V, 0..10V	AU	PU	
401FV12	2-tiemoottoriventtiili	Lauhdeverkosto	Venttiili+toimilaite, 24V, 0..10V	AU	PU	
401LS01	Pinnankorkeuskytkin	Varajäähdytys	Suojaluon	AU	AU	
401TE1	Lämpötila-anturi	Varajäähdytys	Putkeen, suojatatskun painoluokka 10 bar	AU	AU	
401TE37	Lämpötila-anturi	Varajäähdytys	Putkeen, suojatatskun painoluokka 10 bar	AU	AU	
401TE41	Lämpötila-anturi	Lauhdeverkosto	Putkeen, suojatatskun painoluokka 10 bar	AU	PU	
401TE42.1	Lämpötila-anturi	Lauhdeverkosto	Putkeen, suojatatskun painoluokka 10 bar	AU	PU	
401TE42.2	Lämpötila-anturi	Lauhdeverkosto	Putkeen, suojatatskun painoluokka 10 bar	AU	PU	
401TE42.3	Lämpötila-anturi	Lauhdeverkosto	Putkeen, suojatatskun painoluokka 10 bar	AU	PU	
411FV01	2-tiemoottoriventtiili	IV-verkosto	2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko	AU	PU	
411FV02	2-tiemoottoriventtiili	IV-verkosto	2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko	AU	PU	
411PDE45	Paine-eroanturi	IV-verkosto	Putkeen, painelukoka 16 bar, näytöllä	AU	PU	
411PDE40	Paineanturi	IV-verkosto	Putkeen, painelukoka 16 bar, näytöllä	AU	PU	
411TE51	Lämpötila-anturi	IV-verkosto	Putkeen, suojatatskun painoluokka 10 bar	AU	AU	
411TE52	Lämpötila-anturi	IV-verkosto	Putkeen, suojatatskun painoluokka 10 bar	AU	PU	
412FV01	2-tiemoottoriventtiili	IV-verkosto	2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko	AU	PU	
412FV02	3-tiemoottoriventtiili	IV-verkosto	2-tiemoottoriventtiili, ks.mitoitustaulukko	AU	PU	
412PDE45	Paine-eroanturi	IV-verkosto	Putkeen, painelukoka 16 bar, näytöllä	AU	PU	
412PDE40	Paineanturi	IV-verkosto	Putkeen, painelukoka 16 bar, näytöllä	AU	PU	
412TE51	Lämpötila-anturi	IV-verkosto	Putkeen, suojatatskun painoluokka 10 bar	AU	PU	
412TE52	Lämpötila-anturi	IV-verkosto	Putkeen, suojatatskun painoluokka 10 bar	AU	PU	

LÄMMÖNJAKOHUONE 1:50
LÄMPÖ JA JÄÄHDYTYS

LÄMMÖNJAKOHUONE 1:50
VESIJOHDOT

LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS

JÄRJESTELMÄTUNNUS		411		412		401LS02
LÄMMÖNSIIRTIMET	YKSIKKÖ	IV-VERKOSTO		IV-VERKOSTO		VARAJÄÄHDYTYS KÄYTTÖVEDELLÄ
VALMISTAJA						
MALLI						
TEHO	kW	xxx		xxx		xxx
		ENSIÖ	TOISIO			ENSIÖ / TOISIO
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	°C	8,0-16,0	18,0-10,0			10,0-18,0 / 25,0-18,0
VIRTAUS	dm³ / s	xx	xx			xx / xx
PAINEHÄVIÖ	kPa	<50	<50			<50 / <50
SUUNNITTELUPAINE	MPa	1,6	1,6			1,6 / 1,6
MATERIAALI	AISI	1,4404	1,4404			1,4404 / 1,4404
SÄÄTÖVENTTIILIT		411FV01	413FV01	412FV01	412FV02	401 FV10 / 401 FV11 / 401 FV12
VALMISTAJA						
MALLI						
VIRTAUS	dm³ / s	xx	xx	xx	xx	xx / xx / xx
PAINEHÄVIÖ	kPa	xx	xx	xx	xx	xx / xx / xx
KOKO/KVS-ARVO	DN/kvs	xx / xx	xx / xx	xx / xx	xx / xx	xx / xx / xx / xx / xx / xx
PUMPUT		411PU01		412PU01		
VALMISTAJA						
MALLI						
VIRTAUS	dm³ / s	xx		xx		
NOSTOKORKEUS	kPa	xx		xx		
SÄHKÖTEHO	kW	xx		xx		
PAISUNTA-ASTIAT		411PA01		412PA01		
TILAVUUS	dm³	xx		xx		
ESIPAINE	kPa	xx		xx		
VAROVENTTIILI		411VV01	411VV02	412VV01	412VV02	
KOKO		DNxx	DNxx	DNxx	DNxx	
AVAUTUMISPAINE	kPa	xx	xx	xx	xx	
VERKOSTO		IV-VERKOSTO		IV-VERKOSTO		
TILAVUUS	dm³	xx		xx		
PAINEHÄVIÖ	kPa					

N:o	kpl	LAITE	MITOITUS

LISÄTIETOJA:

JÄÄHDYTYSTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen käyttötarkoitus			
Rakennuksen lukumäärä		x	kpl
Rakennustilavuus normin RT 120.12 mukaan			m³
Sisälämpötila		xx	°C
Huoneiden (huoneistojen) lukumäärä			kpl
Mitoituslämpöinen ulkolämpötila ja suhteellinen kosteus		xx °C	xx %

KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄÄHDYTYSTEHOT LAITERYHMÄKOHTAISESTI ERITELTYNÄ		JÄÄHDYTYSTEHON ERITTELY	
Laiteryhmä	Mitoitus °C - °C	Nimellinen tilapäisen peruitvuo säädön jäähdytysteho	Nimellinen kiertoheen peruitvuo säädön jäähdytysteho
Ilmastointikoneet (411) kpl	15,0 - 18,0	kW	kW
Ilmastointikoneet (412) kpl	6,0 - 14,0	xxx	xxx
TARVITTAVA KAUKOJÄÄHDYTYSTEHO		xxx	
+ Teho jäähdytyksen tiätteenotossa			
+ Pcu jäähdytyvehv			
JÄÄHDYTYSTEHOT YHTEENSÄ		xxx	

Kaukojäähdytysenergian kulutus / vuosi	MWh/a
LISÄTIETOJA:	

URAKOITSIJAN MERKINNÄT:	ENERGIAYHTIÖN MERKINNÄT:
URAKOITSIJA	SOPIMUSTEHO
PÄIVÄYS	
VASTUUHENKILÖN ALLEKIRJOITUS	SOPIMUSVESIVIRTA

TOIMINTASELOSTUS:

1. IV-VERKOSTO

1.1 Ohjaukset

IV-verkoston taajuusmuuttajapumppu 411PU01 käy aina.

IV-verkoston taajuusmuuttajapumppu 412PU01 käy kun tuloilmakoneilla on kuivatustarve.

1.2 Lämpötilan säätö

Säätöohjelma pitää IV-verkoston 411 ja 412 menoveden lämpötilan 411TE51 asetusarvossa (xx °C) ohjaamalla lämmönsiirtimen 411LS01 säätöventtiiliä 411FV01 ja 411FV02.

Säätöventtiilit 411FV01 ja 411FV02 ovat kiinni pumppun 411PU01 ollessa seis.

1.3 Lämpötilan säätö 412 kuivatustilanne

Vedenjäähdytyskone toimii oman ohjausjärjestelmän ohjaamana.

Valvontajärjestelmä antaa vedenjäähdytyskoneelle käyttiluvan [Vedenjäähdytyskoneen käyttilupa on voimassa kun tuloilmakonella/konella on kuivatustarvetta). Kuivatustarpeen poistuttua vedenjäähdytyskoneen käyttilupa poistetaan viiveen (10min) jälkeen].

Vedenjäähdytyskoneen käyttiluvan ollessa päällä ovat venttiilit 412FV01 ja 412FV02 auki suuntaan B - AB. Käyttiluvan poistuessa ovat venttiilit 412FV01 ja 412FV02 auki suuntaan A - AB.

Vedenjäähdytyskoneen pumput 401PU01 ja 412PU01 käyvät vedenjäähdytyskoneen ohjaamina.

Vedenjäähdytyskoneen säätöohjelma pitää jäähdytysverkoston menevän veden 412TE51 asetusarvossaan (+5°C).

Vedenjäähdytyskoneen säätöohjelma pitää lauhdeverkoston menoveden lämpötilan 401TE41 asetusarvossaan (+xx°C) ohjaamalla venttiiliä 401FV01.

2. VARAJÄÄHDYTYS KÄYTTÖVEDELLÄ

Mikäli lauhdeverkoston paluulämpötila nousee yli asetusarvon, viive (xx min) siirrytään lauhteen varajäähdytyskäyttöle käyttäen kylmää käyttövettä.

Varajäähdytyskäyttöön siirryttäessä säätöohjelma sulkee moottoriventtiilin 401FV12 ja avaa moottoriventtiilin 401FV11.

Säätöohjelma pitää lauhdutusverkoston paluuveden lämpötilan 401TE42.2 asetusarvossaan (+xx°C) ohjaamalla säätöventtiiliä 401FV10.

Varajäähdytystilanteen aktivoimisesta seuraa prio1 hälytys.

Varajäähdytystilanne poistuu kun 401TE51 on pysynyt asetusarvossaan (5 min) ajan ja säätöventtiili 401FV01 on kiinni.

Mikäli pinnankorkeuskytkin 401LS1 hälyttää ohjataan venttiili 401FV10 kiinni ettei varajäähdytysvesi tulvi lattialle. Palautuminen normaaliin viiveella (2 min) kun 401LS1 ei enää hälytä.

Varajäähdytys ei aktivoidu jos vedenjäähdytyskoneikolla ei ole käyttilupaa

3. HÄLYTYKSET

- o Taajuusmuuttajapumppujen 401PU01, 411PU01 ja 412PU01 ristiriita
- o Kaukojäähdytysverkoston lämpötilan 400TE51 ala- ja yläraja (+4/+12 °C)
- o Verkostojen menoveden lämpötilan 411TE51 ja 412TE51 asetusarvoon sidottu liukuva ala- ja yläraja (+/-3°C)
- o Verkostopaineen 411PIE40 ja 412PI40 alaraja (paisunta-astian esipaine), prio 3
- o Verkostopaineen 411PIE40 ja 412PI40 ala-alaraja (paisunta-astian esipaine-(0,2bar(20 kPa))), prio 1
- o Verkostopaineen 411PIE40 ja 412PI40 yläraja (mittauksen vieressä olevan varoventtiilin avautumispaine-(0,3bar(30kPa))), prio 3
- o Verkostopaineen 411PIE40 ja 412PI40 ylä-yläraja (mittauksen vieressä olevan varoventtiilin avautumispaine), prio 1
- o Verkostojen paine-eron 411PDIE45 ja 412PDIE45 asetusarvoon sidottu liukuva ala- ja yläraja (+/-20kPa)
- o Pinnankorkeuskytkimen yläraja
- o Varajäähdytyksikäyttö, prio 1
- o Kaikista mittauksista laitevika

K.osa/Kylä	Korttali/Tila	Tontti/Rno.	Rakennusluvanumero
Rakennustunnus			Koordinaatti(järjestelmä/Korkeusjärjestelmä
Rakennusdominenpiste			Piirustustaso: Jyoke. /kc. KYTKENTÄ- JA SÄÄTÖKAAVIO
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö KAUKOJÄÄHDYTYSLAITTEET MALLI 5
			Tiedosto KJ-6400.dwg
			Työ no. KJ-6400
Suunn.	Tark.	Hyv.	Suunn.aik. Piir.no. Muutos
Päiväys	Vastuullinen suunnittelija	Nimen selvennys ja koulutus	LVI 6400-MALLI 5